



- Päänäyttövastaanotin 950iAO
tai näyttövastaanotin 950iBO
- RS-väylä + jännite
- Tukiasema / huonekoje 5050AO
- RS-väylä + jännite
- Häätäähäli.
Huone 123 Käytävänäyttö 5400
- RS-väylä + jännite
- I-box I-kahden tai useamman
Smarttijärjestelmän RS-väylän
liittämiseen. Enintään 35 laitetta
samassa väylässä
- I/O 995 moduuli,
12 potentiaalivapaata tuloa
5 lähtöä, ruuviliitännät
- Upotettu pistorasia RJ-45
- Pinnallinen pistorasia RJ-45
- RJ-45 väliliitokset
- 955P8A rannekehälytyn tai
4060P8A dementiahälytyn
- 951 P8 pöytämallinen hälytyn
- Loki PC
Ohjelmisto ICLOGG
- vain tarvittaessa
- Virtalähde 12 - 16 VDC
- SCRouter, GSM modeemi
Hälytykset selväkielisinä
tekstiviesteinä valittuihin
GSM-puhelimiin

KAPELOINTI:
Peruskaapelointi väylänä kojeelta toiselle
MHS 5 x 2 x 0,5 + 0,5 tai useampiparinen
- 1 pari = RS 485 väylä, mahdollisuuksien
mukaan kehitettuna kojeelta toiselle
- vähintään 4 paria = virransyöttö
Virransyöttöön tarvittavien parien määrä on
varmistettava, tarvittaessa käytettävä esim.
MMJ kaapelia tai useampia virtalähteitä
Kaapelointiperiaate:

